

Bauen Sie Ihre Sauna selbst auf - weka macht es Ihnen einfach.

(Am Beispiel einer Elementsauna)

Wir haben an alles gedacht - damit Sie es leichter haben:

- ausführliche, bebilderte Aufbauanleitung
- passgenau vorgefertigte Teile
- alle notwendigen Montagematerialien

Sie benötigen folgende Werkzeuge: Bohrschrauber, Maßband, Zollstock, Hammer, Inbusschlüssel, Bleistift und Wasserwaage.

Sie haben anhand der Stückliste die Vollständigkeit geprüft.

Dann kann es losgehen!

1. Legen Sie den Grundrahmen auf den Boden und verschrauben ihn an den Ecken.
2. Prüfen Sie die Waagerechte mit der Wasserwaage.
3. Jetzt brauchen Sie einen Helfer: Schrauben Sie nun zwei Elemente an den Pfosten über Eck fest. Setzen Sie die beiden Elemente auf den Grundrahmen. Die Ecke ist nun stabil.
4. Sie können jetzt Element für Element anschrauben – jeweils am mitgelieferten Eckpfosten. So geht es dann weiter, Element für Element, bis der Sauna-Rohbau fertig ist.
5. Setzen Sie nun das Türelement ein. Der Türanschlag ist von beiden Seiten möglich. Wenn Sie alle Schrauben gesetzt haben, steht Ihre Elementsauna stabil auf dem Boden.
6. Setzen Sie nun die Deckenrahmenteile auf und schrauben Sie diese fest.
7. Schrauben Sie (gemäß Ihrer Montageanleitung) die Innenleisten an, auf denen die Decke montiert wird.
8. Platzieren Sie die Deckenelemente.
9. Bringen Sie die Verkabelung in die innenliegenden, verdeckten Kabelkanäle ein.
10. Messen Sie dann die Leisten ab, auf welche die Saunaliegen aufgelegt werden und montieren diese. Hier ist Genauigkeit gefragt.
11. Auch den Ofen können Sie jetzt anschrauben. Wichtig: Ofen und Steuergerät müssen von einem zertifizierten Elektrofachmann angeschlossen worden sein.
12. Fertig! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erholung in Ihrer neuen weka-Sauna!

Das macht Spaß und spart nebenbei auch noch Geld...

